

OCTOTEL



OctoGSM 222

Alimentations auxiliaires:
12Vin, 12Vout et 5Vout

Radiateur, chauffage, boiler
ou tout autre processus

Capteurs
Présence,
Température,
Niveau, etc

230V



Commandes SMS par Natel ou Internet,
Quittances SMS sur Natel,
Alarmes SMS sur Natel et/ou fax

Configuration de l'installation par PC
(sous Windows) avec module d'adaptation
et logiciel spécifique