


OCTOTEL

OctoGSM 222DI



8 à 35V DC

Capteurs
présence,
température,
niveau, etc

Radiateur, chauffage, boiler
ou tout autre processus

Commandes SMS par Natel ou Internet,
Quittances SMS sur Natel,
Alarmes SMS sur Natel et/ou Fax

Configuration de l'installation par PC
(sous Windows) avec module
d'adaptation et logiciel spécifique